


HITACHI

SERVICE MANUAL



TY

No. 465EGF

D-909
(BS, VS, ZS)

DX-10D chassis

CONTENTS

SPECIFICATIONS	1
DISASSEMBLY	3
ADJUSTMENT	6
CASSETTE CHASSIS INSPECTION AND ADJUSTMENT	8
LUBRICATION	15
DESCRIPTION OF NEW PARTS	16
WIRING DIAGRAM	19
PRINTED WIRING BOARD	21
CIRCUIT DIAGRAM	23
PRINTED WIRING BOARD (D, D motor)	25
CIRCUIT DIAGRAM (D, D motor)	26
BLOCK DIAGRAM	27
EXPLODED VIEW (Cabinet)	28
EXPLODED VIEW (Cassette Chassis)	29
REPLACEMENT PARTS LIST	31

INHALTSVERZEICHNIS

TECHNISCHE DATEN	2
DEMONTAGE	3
EINSTELLUNGEN	9
INSPEKTION UND EINSTELLUNG DES CASSELECK-CHASSIS	11
SCHMIERUNG	15
BESCHREIBUNG NEUER BAUTEILE	16
SCHALTPLAN	19
PRINTPLATTEN	21
SCHALTPLAN	23
PRINTPLATTEN (D, D motortafel)	25
SCHALTPLAN (D, D motortafel)	26
BLOCKHEMA	27
EXPLOSIONANSICHT (Chassis)	28
EXPLOSIONANSICHT (Chassetten Tonbandgerät)	29
ERSATZTEILLISTE	31

TABLE DES MATIERES

CARACTÉRISTIQUES	2
TECHNIQUES	2
DÉMONTAGE	4
RÉGLAGE	12
INSPECTION ET RÉGLAGE DU CHASS DE CASSETTE	14
LUBRIFICATION	15
DESCRIPTION DES NOUVELLES PIECES	16
SCHÉMA DE CABLAGE	19
PLAN DE BASE	21
PLAN DE CIRCUIT	23
PLAN DE BASE (D, D motor)	25
PLAN DE CIRCUIT (D, D motor)	26
SCHÉMA	27
VUE EXPLOSÉE (Coffret)	28
VUE EXPLOSÉE (Magnetphoto)	29
TABLEAU DES PIÈCES	31

SAFETY PRECAUTIONS

The following precautions should be observed when servicing.

1. Since many parts in the unit have special safety related characteristics, always use genuine Hitachi's replacement parts. Especially critical parts in the power circuit block should not be replaced with other makers. Critical parts are marked with Δ in the circuit diagram and printed wiring board.
2. Before returning a repaired unit to the customer, the service technician must thoroughly test the unit to ascertain that it is completely safe to operate without danger of electrical shock.

SPECIFICATIONS

Track System:	4 track 2 channel stereo
Tape:	Cassette tape
Tape Speed:	4.75 cm/s
Recording System and Bias	
Frequency:	AC bias, 105 kHz
Erasing System:	AC erase
Erase Ratio:	65 dB (at 1 kHz) or more
Frequency Response:	NOR-I: 20 Hz to 18 kHz 30 Hz to 18 kHz ± 3 dB 30 Hz to 18 kHz *
	CrO ₂ -II: 20 Hz to 20 kHz 30 Hz to 19 kHz ± 3 dB 30 Hz to 19 kHz *
	METAL-IV: 20 Hz to 21 kHz 30 Hz to 20 kHz ± 3 dB 30 Hz to 20 kHz *
Wow and Flutter:	0.022% (W-RMS) 0.065% *

Signal to Noise Ratio:	Dolby NR OFF: 61 dB *
(A weighted, Reference 3% T.H.D)	Dolby B NR: 69 dB *
	Dolby C NR: 75 dB *
Distortion:	Less than 0.8% (at 1 kHz, 160nWb/m)
Crosstalk:	60 dB (at 1 kHz) or more
Input Sensitivity and Impedance:	Line in: 80mV, 50 kohms
Output Level and Impedance:	Line out: 500 mV (Suitable Load Impedance 50 kohms or more) Headphones: 80mV (8 ohms) (Suitable Load Impedance 8 ohms to 2 kohms)
Power Supply:	AC220V, 50 Hz (ZS, VS) AC240V, 50 Hz (BS)
Power Consumption:	38 W
Dimensions:	435(W) x 115(H) x 279(D) mm
Weight:	6.0 kg
	* According to DIN 45 500

Specifications are subject to change without notice for performance improvement.

SPECIFICATIONS AND PARTS ARE SUBJECT TO CHANGE FOR IMPROVEMENT.

STEREO CASSETTE TAPE DECK

August 1985

TOYOKAWA WORKS

SICHERHEITSMASSNAHMEN

Bei Wartungsarbeiten sind die folgenden Sicherheitsmaßnahmen zu beachten.

- Da verschiedene Teile dieses Gerätes Sicherheitsfunktionen aufweisen, nur Original-Hitachi-Ersatzteile verwenden. Kritische Teile im Netzteil sollten nicht durch ähnliche Teile anderer Hersteller ersetzt werden. Alle kritischen Teile sind im Schaltplan im Diagramm der Schaltplatinen mit dem Symbol Δ gekennzeichnet.
- Vor der Auslieferung eines reparierten Gerätes an den Kunden muß der Wartungstechniker das Gerät einer gründlichen Prüfung unterziehen, um sicherzustellen, daß sicherer Betrieb ohne die Gefahr von elektrischen Schlägen gewährleistet ist.

TECHNISCHE DATEN

Spursystem:	4-Spur 2-Kanal-Stereo	Klirrfaktor:	<0.8% (bei 1 kHz, 160nWb/m)
Tonband:	Cassetten-Tonband	Übersprechdämpfung:	>60 dB (bei 1 kHz)
Bandgeschwindigkeit:	4.75 cm/sec	Eingangsempfindlichkeit und Impedanz:	Line-in: 80 mV, 50 kOhm
Aufnahmesystem und Vor-magnetisierungsfrequenz:	HF-Vormagnetisierung, 105 kHz	Ausgangspegel und Impedanz:	Line-out: 500 mV (Passende Lastimpedanz 50 kOhm oder mehr)
Löschsystem:	HF-Löschung		Kopfhörer: 80 mV (8 Ohm) (Passende Lastimpedanz 8 Ohm bis 2 kOhm)
Löschdämpfung:	>65 dB (bei 1 kHz) oder mehr		Netz 220 V, 50 Hz (ZS, VS)
Frequenzgang:	NOR-I: 20 Hz bis 18 kHz 30 Hz bis 18 kHz ± 3 dB 30 Hz bis 18 kHz *		Netz 240 V, 50 Hz (BS)
	CrO ₂ -II: 20 Hz bis 20 kHz 30 Hz bis 19 kHz ± 3 dB 30 Hz bis 19 kHz *	Spannungsversorgung:	38 W
	METAL-IV: 20 Hz bis 21 kHz 30 Hz bis 20 kHz ± 3 dB 30 Hz bis 20 kHz *	Leistungsaufnahme:	435(B) x 115(H) x 279(T) mm
		Abmessungen:	6,0 kg
Gleichlaufschwankungen:	0.022 (effektiv, bewertet) 0.065% *	Gewicht:	* Gemäß DIN 45 500
Fremdspannungsabstand: (A-bewertet, Bezug 3% Klirrfaktor)	Ohne Dolby-NR: 61 dB * Mit Dolby-B-NR: 69 dB * Mit Dolby-C-NR: 75 dB *		

Änderungen der Technische Daten im Sinne ständiger Verbesserung vorbehalten.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Les précautions suivantes doivent être observées chaque fois qu'une réparation doit être faite.

- Étant donné que de nombreux composants de l'appareil possèdent des caractéristiques relatives à la sécurité, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine Hitachi pour effectuer un remplacement. Ceci se rapporte notamment aux pièces critiques du bloc d'alimentation qui ne doivent en aucun cas être remplacées par celles d'autres fabricants. Les pièces critiques sont accompagnées du symbole Δ dans le schéma de montage et sur le schéma de plaque de câblage.
- Avant de retourner l'appareil réparé au client, le technicien doit procéder à un essai complet pour s'assurer qu'il ne présente aucun danger de chocs électriques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système piste:	4 pistes, 2 canaux stéréo	Distorsion:	Moins de 0.8% ou mieux (à 1 kHz, 160nWb/m)
Type de bande:	Bande en cassette	Diaphonie:	60 dB ou mieux (à 1 kHz)
Vitesse de défilement:	4.75 cm/sec.	Sensibilité et impédances d'entrée:	Entrée de ligne: 80 mV, 50 Kohms
Système d'enregistrement et fréquence de polarisation:	Polarisation C.A., 105 kHz	Sensibilité et impédances de sortie:	Sortie de ligne: 500 mV (Impédance de charge appropriée: 50 Kohms ou plus)
Système d'effacement:	Effacement C.A.		Casque d'écoute: 60 mV (8 ohms) (Impédance de charge appropriée: 8 ohms à 2 Kohms)
Fournir d'effacement:	65 dB ou mieux (à 1 kHz)		
Réponses en fréquence:	NOR-I: De 20 Hz à 18 kHz De 30 Hz à 18 kHz ± 3 dB De 30 Hz à 18 kHz *		
	CrO ₂ -II: De 20 Hz à 20 kHz De 30 Hz à 19 kHz ± 3 dB De 30 Hz à 19 kHz *		
	METAL-IV: De 20 Hz à 21 kHz De 30 Hz à 20 kHz ± 3 dB De 30 Hz à 20 kHz *		
Pleurage et scintillement:	0.022% (watts effc) 0.065% *		
Rapport signal-sur-bruit: (Valeur pondérée, réf. 3% de d.h.t.)	Dolby NR arrêté: 61 dB * Dolby NR B en service: 69 dB * Dolby NR C en service: 75 dB *		

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis pour des raisons d'améliorations.

DISASSEMBLY

1. How to replace the parts.

- Upper Cover (Fig. 1)**
Remove two screws (1).
- Bottom Cover (Fig. 1)**
Remove screw. (2 ~ 5)
- Cassette lid (Fig. 2)**
Push the EJECT button and open the cassette door. Then, remove the cassette lid forward while pulling upward.

Note) Normal service should be performed in this condition.
- Front Panel (Fig. 1, 3)**
Remove the upper cover and cassette lid. (Fig. 1) Then, remove two screws (6), three screws (7), three screws (8) and one screw (9). Next, remove connectors (12 places) and pull the front panel forward. (Fig. 3)
- Cassette chassis (Fig. 5)**
After removing the front panel, remove two screws (14).

2. How to remove the P.W.Bs.

- D.D Motor control P.W.B. (Fig. 5)**
Remove screw (15).
- FL Meter counter P.W.B. (Fig. 4)**
Remove four screws (10). After this, open claws. (4 places)
- REC caribration P.W.B. (Fig. 4)**
Remove two screws (11).
- Volume P.W.B. (Fig. 4)**
Remove three knobs. After this, remove two screws (12).
- Switch P.W.B. (Fig. 4)**
Remove four screws (13).
- Meter AMP P.W.B. (Fig. 6)**
Remove two screws (16).
- RM P.W.B. (Fig. 6)**
Remove one rivet and pull it upward.
- Main P.W.B. (Fig. 7)**
Remove four screws (17) and pull them forward.

DEMONTAGE

1. Auswechseln von Teilen

- Oberer Deckel (Abb. 1)**
Zwei Schrauben entfernen (1).
- Bodenplatte (Abb. 1)**
Schraube entfernen (2 ~ 5)
- Kassettenfachdeckel (Abb. 2)**
Auswurfaste drücken und Kassettenklappe öffnen. Dann Kassettenfachdeckel nach vorne unter gleichzeitigem Ziehen nach oben entfernen. Hinweis) Normaler Service ist in diesem Zustand durchzuführen.
- Vordertafel (Abb. 1, 3)**
Oberer Deckel und Kassettenfachdeckel entfernen. (Abb. 1) Dann zwei (6), drei (7), drei (8) und eine (9) Schrauben entfernen. Sodann Verbindungsklemmen (12 Stellen) lösen und Vordertafel nach vorne ziehen. (Abb. 3)
- Kassettenchassis (Abb. 5)**
Nach Abnahme der Vordertafel zwei Schrauben entfernen (14).

2. Auswechseln von Schaltplatte

- D.D-Motorkontroll-Schaltplatte (Abb. 5)**
Schraube entfernen (15).
- FL-Meßzähler-Schaltplatte (Abb. 4)**
Vier Schrauben entfernen (10). Danach Krallen entfernen (4 Stellen).
- REC-Aufnahmeaussteuerung-Schaltplatte (Abb. 4)**
Zwei Schrauben entfernen (11).
- Lautstärke-Schaltplatte (Abb. 4)**
Drei Knöpfe entfernen. Danach zwei Schrauben lösen (12).
- Regel-Schaltplatte (Abb. 4)**
Vier Schrauben entfernen (13).
- Meßverstärker-Schaltplatte (Abb. 6)**
Zwei Schrauben entfernen (16).
- RM-Schaltplatte (Abb. 6)**
Eine Niete entfernen und Platte nach oben ziehen.
- Haupt-Schaltplatte (Abb. 7)**
Vier Schrauben entfernen (17) und Wände und Tafel nach vorne ziehen.

DÉMONTAGE

1. Comment enlever des pièces mécaniques

- (1) **Couvercle de haut (Fig. 1)**
Retirer les deux vis de fixation ①.
- (2) **Couvercle de fond (Fig. 1)**
Retirer les vis de fixation (② ~ ⑤).
- (3) **Trappe à cassette (Fig. 2)**
Presser le bouton d'éjection de la cassette et faire basculer la trappe à cassette peut être retirée par coulissement vers le haut.
Remarque) Le dépannage normal doit être effectué dans ces conditions.
- (4) **Panneau avant (Fig. 1, 3)**
Retirer le couvercle de haut et la trappe à cassettes. (Fig. 1) Retirer ensuite les deux vis de fixation ⑥, les trois vis de fixation ⑦, les trois vis de fixation ⑧ et la vis de fixation ⑨. Ensuite, déposer les connecteurs (à 12 emplacements) et dégager le couvercle de haut en le tirant vers soi. (Fig. 3)
- (5) **Chassis de cassette (Fig. 5)**
Après avoir déposé le couvercle de haut retirer les deux vis de fixation ⑭.




Fig. 1 Abb. 1




Fig. 2 Abb. 2

2. Comment enlever des cartes à circuits.

- (1) **Carte à circuit imprimé de contrôleur moteur D.D. (Fig. 5)**
Retirer la vis de fixation ⑮.
- (2) **Carte à circuit imprimé de décibelmètre FL (Fig. 4)**
Retirer les quatre vis de fixation ⑩. Ensuite, dégager les griffes de fixation (à 4 emplacements).
- (3) **Carte à circuit imprimé d'étalonnage REC (Fig. 4)**
Retirer les deux vis de fixation ⑪.
- (4) **Carte à circuit imprimé de volume (Fig. 4)**
Retirer les trois boutons de potentiomètre. Ensuite, retirer les deux vis de fixation ⑫.
- (5) **Carte à circuit imprimé des commutateurs (Fig. 4)**
Retire les quatre vis de fixation ⑬.
- (6) **Carte à circuit imprimé d'amplificateur de décibelmètre (Fig. 6)**
Retirer les vis de fixation (① ~ ⑤). Quand ceci est Terminé, retirer les deux vis de fixation ⑯.
- (7) **Carte à circuit imprimé RM (Fig. 6)**
Retirer le rivet de fixation et dégager vers le haut.
- (8) **Carte à circuit imprimé principale (Fig. 7)**
Retirer les quatre vis de fixation ⑰ et dégager en tirant vers soi.




Fig. 3 Abb. 3




Fig. 4 Abb. 4




Fig. 6 Abb. 6




Fig. 7 Abb. 7




Fig. 5 Abb. 5

ADJUSTMENT

• Adjustment Points




Fig. 8

• Measuring Instruments

1. Audio oscillator
2. Electronic voltmeter
3. Attenuator
4. Frequency counter

• Jigs, and Test and Check Tapes

1. Head mounting jig
2. 400 Hz, Dolby reference tape
3. 12.5 kHz, azimuth correction tape
4. 3,000 Hz, tape speed adjustment tape
5. Mirror tape (for tape running check)
6. IEC STANDARD TAPE I (Nor)
IEC STANDARD TAPE II (CrO₂)
New METAL TAPÉ (New ME Tape)

• Positions of Knobs

Match the positions of switches and knobs to those shown in the table below unless otherwise specified

REC level control (RV1)	MAX
Output level control (RV2)	MAX
Dolby NR switch (S704)	OFF
Dolby B/C NR switch (S705)	B or C
MPX FILTER switch (S706)	OFF
Monitor switch (S408)	TAPE
FIXED/ATRS switch (S407)	FIXED
TAPE SELECT switch (S701~703)	NOR-I
AUTO/MEMORY REW switch (S709)	OFF
Timer switch (S708)	OFF
EQUALIZER TEST switch (S2)	OFF
REC. CAL. control (RV3, RV5)	MAX
EQUALIZER control (RV4)	CENTER

Note 1. Set TAPE SELECT switch as shown below according to the tape being used.

Tape	TAPE SELECT (S701~S703)
Tape not used	NOR-I
Test tape	NOR-I
Normal tape	NOR-I
Chrome tape	CrO ₂ -II
Metal tape	METAL-IV

Remove the cassette lid and then clean the heads, pressure roller and capstan using alcohol; then perform adjustment according to the following procedure.

1. Tape Speed Adjustment

Adjustment tape	Adjustment value	Adjustment point
Tape speed adjustment tape	3,000 ± 0 Hz	RT1 of D.D. MOTOR CONTROL P.W.B.

Adjustment Procedure

Connect the frequency counter to the LINE OUT terminals, apply heat-run for 20 minutes or more, and then playback the adjustment tape and adjust the tape speed at the middle of the tape.

2. Azimuth Adjustment of Record/Playback Head

Adjustment tape	Adjustment value	Adjustment point
Azimuth correction tape	Maximum output	Azimuth adjustment screw

Adjustment Procedure

- 1) Playback the test tape MTT-256U or MTT-356U or an equivalent tape at 12.5kHz and adjust the screw at a portion so that the output reaches its maximum values.
- 2) By means of (a) head adjusting jig and following its using procedure, adjust the front and rear heights of the head with screws of the portions (b) and (c) so that the deflection stays at 0°±3°. When the maximum value differs between both channels, adjust to the maximum value of L channel. At this time, make sure that the difference of the maximum value between both channels is within 2 dB. When the difference is excessive, proceed to readjustment.
- 3) If the azimuth has been off considerably, readjust by means of the head attachment tools.




Fig. 9

3. Playback Gain Adjustment and Meter Adjustment

(1) Adjustment of Playback Gain

Adjustment tape	Adjustment value	Adjustment point
400 Hz Dolby reference tape	580mV ± 0.2dB	RT1L, R

Adjustment Procedure

Connect an electronic voltmeter to TP1L, R (pins ⑧ of MOD1L, R) and playback the Dolby reference tape so that the reading of the electronic voltmeter becomes the adjusted value.

5. Bias Current Adjustment and REC Gain Adjustment

Connect a audio oscillator to the LINE IN terminal via attenuator, turn the tape selector switch to NORMAL and set the Normal tape in record mode.

With the monitor switch in SOURCE, adjust the output of the audio oscillator by applying 1.4kHz signals so that the voltages of TP1L, R are 580mV-10dB.

Turn the monitor switch to TAPE and adjust RT2L, R so that the output of TP1L, R becomes roughly 580mV-10dB.

Procedure	Tape	Tape select switch	Recording level			Playback level		Adjustment procedure
			Frequency (Hz)	Level	Adjustment	Level	Adjustment	
1	Normal tape	NOR I	1.4k/14k	580mV-23dB	ATT	within ±0.5dB	RT201L, R	(1)
2	Normal tape	NOR I	1.4k	580mV-10dB	ATT	within ±0.5dB	RT2L, R	(2)
3	Normal tape	NOR I	1.4k/14k	580mV-23dB	ATT	within ±0.5dB	Confirm	(1)
4	Chrome tape	CrO ₂ II	1.4k/14k	580mV-23dB	ATT	within ±0.5dB	Confirm	(1)
5	METAL tape	METAL IV	1.4k/14k	580mV-23dB	ATT	within ±0.5dB	Confirm	(1)

(1) Set the Monitor switch to the SOURCE position, adjust the output of the audio oscillator so that the voltage at TP1L, R is 580mV-10dB, and then adjust the attenuator for the voltage of 580mV-23dB.

Change over the Monitor switch to the TAPE position and switch over between 1.4kHz and 14kHz frequencies of the audio oscillator alternately; adjust RT201L, R so that the output difference between 2 frequencies is within ±0.5dB.

(2) Adjustment of Meter

Adjustment tape	Adjustment value	Adjustment point
400 Hz Dolby reference tape	580mV - 0.5dB	RT401L, R
	580mV - 37dB	RT402

Adjustment Procedure

- 1) Turn the monitor switch to SOURCE and connect the audio oscillator to the record terminal through the attenuator. Then, adjust with an attenuator applying 400Hz signals so that the output voltages of TP2L, R (pins ⑦ of MOD1L, R) are 580mV-0.5dB.
- 2) Adjust RT401L, R at this time so the point of 0dB on the meter changes from OFF to ON (At this time, adjust RT402 at the center.)
- 3) Next, adjust with an attenuator applying 400Hz signals so that the output voltage at TP2L, R are 580mV-37dB.
- 4) Adjust RT402 so that the -40dB indicators of the meter change from ON to OFF for both L, Rch.

4. Bias oscillation frequency adjustment

- 1) Move the tape select switch to the METAL position and insert a measuring rod into the pin of connector (P33) for erasure head as shown in Fig. 10.
- 2) Adjust L201 until the oscillation frequency is 105-kHz ± 0.5kHz.




Fig. 10

*Only confirm the above for both Chrome and Metal tapes; if it is out of the specified ±3dB range, re-adjust using Normal tape again.

- (2) Set the Monitor switch to the SOURCE position and adjust the output of the audio oscillator so that the voltage at the LINE IN terminal is 580mV-10dB.

Change over the Monitor switch to the TAPE position and adjust RT2L, R so that the voltage at the playback terminal is 580mV-10dB.

6. Adjustment of AF oscillator

Input	Adjustment value	Adjustment point
—	The wave form of Fig. 11.	RT101

Adjustment Procedure

- 1) Connect an oscilloscope to TP4 [negative(—) side of C104] through the electronic voltmeter and observe to make sure that the AF oscillator indicates 400Hz.
- 2) Adjust RT101 so that the output waveform of the

AF oscillator comes equal to one as shown in Fig. 11.
After carrying out an ATRS test with Normal tape, make sure that the level difference between 400Hz and 12kHz is within 1dB.



Fig. 11

The clip waveform (round) comes to a halt at the square portion.

CASSETTE CHASSIS INSPECTION AND ADJUSTMENT

No.	Inspection item		Measurement procedure	Standard value
1	Pressure roller (for Right)	Pressure	Measured by tension gauge (Fig. 12)	380 — 500g
		Driving force	Cleaned with alcohol and measured by driving force cassette (Fig. 12)	Over 150g
2	Pressure roller (for Left)	Pressure	Measured by tension gauge (Fig. 13)	130 — 180g
3	Take-up idler	Pressure	Using a specified spring, measured by tension gauge (Fig. 14)	Over 60g
		Torque	Measured by torque cassette (Fig. 14)	35 — 65g·cm
4	Torque	FF	Measured by torque cassette.	150 — 180g·cm
		REW		
5	Back tension	Supply side	In playback mode, measured by means of reel jig or torque cassette (Fig. 15)	1.7 — 4g·cm
		Take-up side		
6	Brake torque	Supply side	At a standstill, measured by reel jig or tension gauge (Fig. 16)	Over 50g·cm
		Take-up side		
7	Head plate	Recoverability	At a standstill, measured by tension gauge (Fig. 17)	Over 200g
		Lock allowance	In playback mode, measured by tension gauge (Fig. 18)	Over 300g
		Pressing strength	In playback mode, measured by tension gauge (Fig. 19)	Over 150g




Fig. 12




Fig. 13




Fig. 14




Fig. 15




Fig. 16




Fig. 17




Fig. 18




Fig. 19

EINSTELLUNGEN

• Einstellpunkte




Abb. 8

• Meßinstrumente

1. Audio-Oszillator
2. Elektronisches Voltmeter
3. Dämpfungsglied
4. Frequenzzähler

• Vorrichtungen sowie Prüf- und Meßbänder

1. Tonkopfeinbauvorrichtung
2. 400 Hz Dolby-Referenzband
3. 12,5 kHz Azimut-Abgleichband
4. 3000 Hz Bandgeschwindigkeit-Einstellband
5. Spiegelmäßigband (für Bandlaufprüfung)
6. IEC-Standard Band I (Normalband)
IEC-Standard Band II (Chromband)
Neuen Reineisenband (Neuen ME-Band)
Neuen Metallband (Neuen ME-Band)

c. Positionieren der Regler

Die Schalter und Regler wie in der Tabelle unten einstellen, falls nicht anders angegeben.

Aufnahmepegelregler (RV1)	MAX
Ausgangspegelregler (RV2)	MAX
Dolby-NR-Schalter (S704)	OFF
Dolby B/C NR-Schalter (S705)	B on C
MPX FILTER-Schalter (S706)	OFF
Monitor-Schalter (S408)	TAPE
FIXED/ATRS-Schalter (S407)	FIXED
Bandsortenwahlschalter (S701~703)	NOR-I
AUTO/MEMORY REW-Schalter (S709)	OFF
Timer-Schalter (S708)	OFF
EQUALIZER TEST-Schalter (S2)	OFF
Aufnahmepegeleinstellung (RV3, RV5)	MAX
Entzerrer-Feineinstellung (RV4)	CENTER

Hinweis 1. Den Bandsortenwahlschalter entsprechend des verwendeten Bandes wie unten angegeben einstellen.

Band	Bandsortenwahlschalter (S701~S703)
Kein Band wird verwendet	NOR-I
Testband	NOR-I
Normalband	NOR-I
Chrom band	CrO ₂ -II
Metall band	METAL-IV

Den Cassettenfachdeckel abnehmen, die Köpfe, die Andruckrolle und den Capstan mit Alkohol reinigen, und dann die folgenden Einstellungen durchführen.

1. Einstellung der Bandgeschwindigkeit

Regulierungsband	Einstellwert	Einstellpunkt
Bandgeschwindigkeit-Einstellband	3.000 ± 10 Hz	RT1 im D.D. MOTORCONTROLL-SCHALT PLATTE

Umriss für die Einstellung

Den Frequenzzähler an die LINE OUT-Buchsen anschließen, das Gerät für mindestens 20 Minuten warmlaufen lassen, dann das Einstellband abspielen, und die Bandgeschwindigkeit in Bandmitte einstellen.

2. Azimut-Einstellung des Aufnahme/Wiedergabe-Kopfs

Regulierungsband	Einstellwert	Einstellpunkt
Azimut-Abgleichband	Maximaler Ausgang	Azimut-Einstellschraube

Umriss für die Einstellung

- 1) Das Testband MTT-256U oder MTT-356V bzw ein entsprechendes Band mit 12,5kHz abspielen und die Schraube an (a) -Teil so einstellen, daß der Ausgang sein Maximum erreicht.
- 2) Wenn der maximale Wert für beide Kanäle nicht gleich ist, so erfolgt Angleichung an den maximalen Wert des linken Kanals. Zu dieser Zeit muß überprüft werden, daß die Abweichung für den maximalen Wert für beide Kanäle innerhalb von 2 dB ist, und wenn sie größer sein sollte, so muß erneute Einstellung durchgeführt werden.
- 3) Wenn eine besonders starke Winkelabweichung vorliegt, so wird Neueinstellung mit einer Kopfinstallationsvorrichtung durchgeführt.




Abb. 9

3. Einstellung der Wiedergabe-Verstärkung und Einstellung der Überprüfung des Pegel-Meßinstruments.

(1) Einstellung der Wiedergabe-Verstärkung

Regulierungsband	Einstellwert	Einstellpunkt
400 Hz Dolby-Referenzband	580mV ± 0.2dB	RT1L, R

Umriss für die Einstellung

Elektronisches Voltmeter an TP1L, R (Stift Nr. ⑧ von MOD1L, R) anschließen, und Dolby-Referenzband abspielen. So einstellen, daß das elektronische Voltmeter den Einstellwert anzeigt.

(2) Einstellung der Überprüfung des Pegel-Meßinstruments

Regulierungsband	Einstellwert	Einstellort
400 Hz Dolby-Referenzband	580mV - 0.5dB	RT401L, R
	580mV - 37dB	RT402

Umriss für die Einstellung

- 1) Den Monitorschalter auf SOURCE stellen und den Audio-Oszillator an die Aufnahmebuchse über das Dämpfungsglied anschließen. Dann mit einem Dämpfungsglied, das 400-Hz-Signale liefert, so einstellen, daß die Ausgangsspannungen von TP2L, R (Stift ⑦ von MOD1L, R) 580mV - 0.5dB sind.
- 2) Zu dieser Zeit RT401L, R so einstellen, daß der 0dB-Punkt des Meßgerätes von Aus zu Ein wechselt. (Hierbei RT402 in Mitteleinstellung einstellen.)
- 3) Dann mit einem Dämpfungsglied, das 400-Hz-Signale liefert, so einstellen, daß die Ausgangsspannung an TP2L, R 580mV - 37dB ist.
- 4) RT402 so einstellen, daß die 40dB-Auseisen des Instruments sowohl für den linken als auch rechten Kanal von ON(Ein) zu OFF(Aus) wechseln.
4. VORMAGNETISIERUNGSSCHWINGUNGSEINSTELLUNG
 - 1) Den Bandsortenwahlschalter auf METAL stellen und einen Meßstab in den Pin des Anschlusses (P33) für den Löschkopf wie Abb. 9 gezeigt einsetzen.




Abb. 10

5. Einstellung des Vormagnetisierungsstroms und Einstellung des Aufnahmepegels

Einen Audio-Oszillator an die LINE IN-Buchse über das Dämpfungsglied anschließen, den Bandsortenwahlschalter auf NORMAL stellen und bei eingesetztem Normalcassettenband auf Aufnahme schalten. Mit auf SOURCE gestellten Monitorschalter den Ausgang des Audio-Oszillators durch Zuführen von 1,4-kHz-Signalen so einstellen, daß die Spannungen von TP1L, R 580mV - 10dB sind.

Den Monitorschalter auf TAPE stellen und RT2L, R so einstellen, daß der Ausgang von TP1L, R etwa 580mV - 10dB wird.

Vorgang	Band	Bandsortenwähler	Aufnahmepegel			Wiedergabepegel		Abgleich Vorgang
			Frequenz (Hz)	Pegel	Abgleich	Pegel	Abgleich	
1	Normalband	NOR I	1,4k/14k	580mV - 23dB	ATT	Innerhalb von ±0,5dB	RT201L, R	(1)
2	Normalband	NOR I	1,4k	580mV - 10dB	ATT	Innerhalb von ±0,5dB	RT2L, R	(2)
3	Normalband	NOR I	1,4k/14k	580mV - 23dB	ATT	Innerhalb von ±0,5dB	Bestätigung	(1)
4	Chromband	CrO ₂ II	1,4k/14k	580mV - 23dB	ATT	Innerhalb von ±0,5dB	Bestätigung	(1)
5	Metallband	METAL IV	1,4k/14k	580mV - 23dB	ATT	Innerhalb von ±0,5dB	Bestätigung	(1)

- (1) Den Monitor-Schalter auf Position SOURCE stellen, den TP1L, R des Audio-Oszillator auf eine Spannung von 580mV - 10dB an der Wiedergabeklemme einstellen und das Dämpfungsglied auf eine Spannung von 580mV - 23dB abgleichen. Den Monitor-Schalter auf Position TAPE stellen und den Audio-Oszillator wiederholt zwischen den Frequenzen 1,4kHz und 14kHz umschalten; dabei RT201L, R so abgleichen, daß die Ausgangsdifferenz zwischen den beiden Frequenzen innerhalb von ±0,5dB liegt.

*Den obigen Abgleich für Chromband und

Metallband nur kontrollieren; liegt der gemessene Wert außerhalb des spezifizierten ±0,5dB Bereiches, dann ist der Abgleich mit Normalband zu wiederholen.

- (2) Den Monitor-Schalter auf Position SOURCE stellen und den Ausgang des Audio-Oszillator so abgleichen, daß an die LINE IN-Buchse eine Spannung von 580mV - 10dB anliegt. Den Monitor-Schalter auf Position TAPE umschalten und RT2L, R so abgleichen, daß an der Wiedergabeklemme eine Spannung von 580mV - 10dB anliegt.

Méthode de réglage

- 1) La bande d'étalonnage MTT-256U ou MTT-356U ou même une bande d'étalonnage de qualité équivalente. Pré-enregistrée d'un signal de 12.5kHz est lue et tout en écoutant, tourner la vis de réglage de a pour que le niveau de sortie atteigne sa valeur maximaux.
- 2) Tout en utilisant l'outil de réglage de tête et en appliquant le procédé approprié, ajuster les hauteurs avant et arrière de la tête avec les sections (b) et (c) (ceci n'est à faire que dans la mesure où le plateau de la tête a été remplacé) et faire en sorte que l'inclinaison ne dépasse pas la limite de $0^\circ \pm 3^\circ$.
- 3) Quand la valeur maximum diffère entre les deux canaux, régler à la valeur maximum du canal L. Dans ce cas, s'assurer que la différence en valeur maximum entre les deux canaux est dans les 2 dB. Quand la différence est excessive, procéder au réajustage. Si l'azimut est écarté considérablement, réajuster au moyen des outils de pose de tête.




Fig. 9

3. Réglage du gain de lecture et d'indicateur
(1) Réglage du gain de lecture

Bande d'ajustement	Valeur de réglage	Point de réglage
Bande standard Dolby de 400 Hz	580mV $\pm$ 0.2dB	RT1L, R

Méthode de réglage

Brancher un voltmètre électronique à TP1 et R (broche (B) MOD1L et R) et lire la bande d'étalonnage dolbyisée pour que l'indication fournie par le voltmètre électronique corresponde à la valeur exacte.

5. Réglage de courant de polarisation et Réglage de gain d'enregistrement

Brancher l'oscillateur audio à la borne LINE IN en passant par l'intermédiaire du circuit d'atténuation, tourner le sélecteur de bande en position NORMAL et passer en mode d'enregistrement de bande ordinaire. Quand le sélecteur de source se trouve en position SOURCE, ajuster le niveau de sortie de l'oscillateur audio en injectant des signaux de 1,4kHz pour que les Tensions mesurées à TP1L, R soient de 580mV-10dB.

Tourner le sélecteur de source en position TAPE et ajuster RT2L, R pour que le niveau de sortie de TP1L, R corresponde approximativement à 580mV-10dB.

Procé- dure	Bande	Sélecteur de bande	Niveau d'enregistrement			Niveau de lecture		Procédure de réglage
			Fréquence (Hz)	Niveau	Réglage	Niveau	Réglage	
1	Bande normal	NOR I	1,4k/14k	580mV-23dB	ATT	à ±0,5dB près	RT201L,R	(1)
2	Bande normal	NOR I	1,4k	580mV-10dB	ATT	à ±0,5dB près	RT2L,R	(2)
3	Bande normal	NOR I	1,4k/14k	580mV-23dB	ATT	à ±0,5dB près	Confirmer	(1)
4	Bande Chrome	CrO ₂ II	1,4k/14k	580mV-23dB	ATT	à ±3dB près	Confirmer	(1)
5	Bande METAL	METAL IV	1,4k/14k	580mV-23dB	ATT	à ±3dB près	Confirmer	(1)

- (1) Placer le commutateur de contrôle en position SOURCE et régler le niveau de sortie du Oscillateur-audio de signaux audio pour que la tension obtenue à TP1L, R soit égale à 580mV-10dB et ajuster l'atténuateur pour que la tension obtenue soit égale à 580mV-23dB.

Ensuite, placer le commutateur de contrôle en position TAPE et commuter entre les fréquences 1,4kHz et 14kHz de l'oscillateur-audio de signaux

(2) Réglage de l'indicateur

Bande d'ajustement	Valeur à obtenir	Point à régler
Bande standard	580mV - 0.5dB	RT401L, R
Dolby de 400 Hz	580mV - 37dB	RT402

Méthode de réglage

- 1) Tourner le sélecteur de source en position SOURCE et brancher l'oscillateur audio à la borne d'enregistrement en passant par l'intermédiaire d'un circuit d'atténuation. Ensuite, ajuster le circuit d'atténuation en injectant des signaux de 400Hz pour que les tensions de sortie de TP2L, R (les broches (7) de MOD1L, R) soient de 580mV-0.5dB.
- 2) Régler les RT401L, R à ce temps-là de sorte que le point de 0dB sur l'indicateur change de OFF à ON, Dans ce cas, régler RT402 au centre.
- 3) Ensuite, tout en passant par l'intermédiaire du circuit d'atténuation, ajuster en injectant des signaux de 400Hz pour que la tension de sortie mesurée à TP2L, R soit égale à 580mV-37dB.
- 4) Ajuster RT402 pour que les indicateurs -40dB du décibelmetre passent de ON à OFF pour les deux canaux, droit et gauche.

4. Calage de la fréquence d'oscillation de polarisation

- 1) Placer le sélecteur de bande en position METAL et introduire la tige de réglage dans la broche du connecteur (P33) de tête d'effacement en procédant comme représenté sur l'illustration 9.
- 2) Ajuster la bobine L301 jusqu'à ce que la fréquence d'oscillation se cale sur 105kHz $\pm$ 0,5kHz.




Fig. 10

audio; régler RT201L, R pour que la différence d'amplitude de niveau de sortie des 2 fréquences se trouve dans les limites de $\pm 0,5$ dB.

*Ne confirmer ces réglages que pour les bandes au Chrome et METAL; à savoir si la valeur obtenue se trouve dans la gamme spécifiée de ± 3 dB et ajuster encore une fois en utilisant cette fois-ci une bande normale.

- (2) Placer le commutateur de contrôle en position

SOURCE et ajuster le générateur de signaux de mesure pour que la tension obtenue à la borne LINE IN à 580mV-10dB.

Ensuite, placer le commutateur de contrôle en position TAPE et régler RT2L, R pour la tension obtenue à la borne de lecture soit égale à 580mV-10dB.

6. Réglage de l'oscillateur AF

Bande d'ajustement	Valeur de réglage	Point de réglage
—	Oscillogramme de la figure 11.	RT101

Méthode de réglage

- 1) Brancher un oscilloscope à la borne TP4 [négatif(-) de C104] en passant par l'intermédiaire du voltmètre électronique et vérifier si l'oscillateur AF indique 400Hz.
- 2) Régler RT101 pour que l'oscillogramme obtenu à l'oscillateur AF soit égal à celui représenté sur le diagramme de la figure 11.



Fig. 11

L'oscillogramme ondulé (à courbe) s'arrête quand il atteint la section carrée.

INSPECTION ET REGLAGE DU CHASS DE CASSETTE

No. réf	Item d'inspection	Valeur de référence	Procédé de mesure
1	Galet-presseur (droit)	Compression	A mesurer avec le dynamo mètre tension (Fig. 12)
		Force d'entrafn	Nettoyer à l'alcool dénaturé et mesurer avec la cassette de force (Fig. 12)
2	Galet-presseur (gauche)	Compression	A mesurer avec le dynamomètre de tension (Fig. 13)
3	Poulite intermédiaire de bobinage	Compression	Utiliser un ressort spécial et mesurer avec le dynamomètre de tension (Fig. 14)
		Couple d'entrafnement	Mesurer avec la cassette de couple d'entrafnement (Fig. 14)
4	Couple d'entrafnement	Avance rapide	Mesurer avec la cassette de couple d'entrafnement
		Rembobinage	
5	Contre-tension	Coté débit	Commuter en mode de lecture mesure avec le l'outil de bobine d'entrafnement ou la cassette de couple d'entrafnement. (Fig. 15)
		Coté récepteur	
6	Couple de freinage	Coté débit	En position d'arrêt, mesurer avec l'outil de bobine d'entrafnement ou avec un dynamomètre à ressort. (Fig. 16)
		Coté récepteur	
7	Plateau de tête	Pouvoir de rétablissement	Sans entrafnement de la bande, mesurer avec le dynamomètre (Fig. 17)
		Marge de force de blocage	Commuter en mode de lecture et mesurer avec le dynamomètre de tension (Fig. 18)
		Suppression	Commuter en mode de lecture et mesurer avec le dynamomètre de tension (Fig. 19)




Fig. 12




Fig. 13




Fig. 14




Fig. 15




Fig. 16




Fig. 17




Fig. 18




Fig. 19

LUBRICATION

Apply one or two drops of pan motor oil or sonic slider oil to rotating parts. Coat sliding parts with Molycoat (EL-10M).

Lubricate once a year or every 1000 hours of operation. Do not let oil contact belts or idlers.

SCHMIERUNG

An die drehenden Teilen ein oder zwei Tropfen Motoröl oder Schmieröl (Sonic Slider) geben, und die Gleitteile mit Molycoat (EL-10M) schmieren.

Einmal im Jahr oder alle 1000 Betriebsstunden schmieren. Darauf achten, daß das Öl nicht auf den Riemen oder die Zwischenscheiben gelangt.

Rotating parts	Metal to metal	Pan motor oil (10W-40)
	Plastics to metal	Sonic slider oil (#1600)
Sliding parts	(Note) Plastics to Plastics Plastics to metal	Molycoat (EL-10M)
	Spring vibration prevention	Floyl (GB-TS-1)

Note:

When front frame and slide knob are replaced, coat both contacting parts lightly with white grease.

Drehende Teile	Zwischen Metallteilen	Motoröl (10W-40)
	Zwischen Plastik und Metall	Schmieröl (Sonic Slider #1600)
Gleitteile	(Hinweis) Zwischen Plastikteilen Zwischen Plastik und Metall	Molycoat (EL-10M)
	Verhinderung von Federvibrationen	Floyl (GB-TS-1)

Hinweis:

Wenn der Frontrahmen und Schieberegler ersetzt werden, beide Kontaktflächen leicht mit weißem Schmierfett überziehen.

LUBRIFICATION

Appliquer une ou deux gouttes d'huile moteur ou d'huile Sonic pour curseur, sur les membres rotatifs. De la graisse Molycoat (EL-10M) est appliquée sur les membres coulissants.

Lubrifier une fois par an ou toutes les 1000 heures de fonctionnement.

Veiller à ne pas appliquer d'huile sur les courroies ou les galets.


Membres rotatifs	Entre les parties métalliques	Huile moteur (10W-40)
	Entre le moulage et les parties métalliques	Huile pour curseur Sonic (#1600)
Membres coulissants	(Note) Entre moulures Entre moulures et pièces métalliques	Molycoat (EL-10M)
	Prévention de vibration de ressort	Floyl (GB-TS-1)

Note:


Lorsque le châssis avant et le boulon curseur doivent être remplacés, appliquer une couche légère de graisse blanche sur les parties de contact.

DESCRIPTION OF NEW PARTS. BESCHREIBUNG DER NEUEN BAU TEILE. DESCRIPTION DES NOUVELLES PIECES.

IC301 HD44801C17



IC401 M58845-402P




Pin function of M58845-402P (IC401)
 Stiftfunktionen von M58845-402P (IC401)
 Fonctions des bornes de M58845-402P (IC401)


Pin No. Stift-Nr. No borne	Pin Symbol Stift-Symbol Symbole broche	Function Funktion Fonction
11	Sol 3	Hi potential is output during PAUSE. Hi-Potential wird während PAUSE ausgegeben. Une haute tension est délivrée pendant le mode PAUSE.
12	Sol 2	Hi potential is output during REW. Hi-Potential wird während REW ausgegeben. Une haute tension est délivrée pendant le mode REW.
13	Sol 1	Hi potential is output during FF. Hi-Potential wird während FF ausgegeben. Une haute tension est délivrée pendant le mode FF.
14	NC	Open Offen Ouvert
15	Reset	Instantaneously Hi potential when the power is turned on or off. Momentan Hi-Potential, wenn Strom ein-oder ausgeschaltet wird. Haute tension instantanée à la mise sous tension et la mise à l'arrêt.
16	GND	Ground Erde Masse
17	OSC 1	Microcomputer oscillation. Mikrocomputer-Oszillation.
18	OSC 2	Oscillation de micro-ordinateur.
19	HLT	Program stop with Lo potential input. Programm-Stopp mit Lo-Potential-Eingang Arrêt de programme avec entrée basse tension. Normal operation with Hi potential input. Normalbetrieb mit Hi-Potential-Eingang Fonctionnement normal avec entrée haute tension.
20	TEST	Power source.
21	VSS	Spannungsversorgung.
22	Clock	IC601 MSM58371 Transfer data.
23	Date	IC601 MSM58371 Datenübertragung.
24	Load	Donnée de transfert de circuit IC601 MSM58371.
25	Data IN	IC401 M58845-402P Pin for data transfer.
26	Data Out	IC401 M58845-402P Pin für Datenübertragung.
27	DBE	Broche de transfert de données de circuit IC601 MSM58371.
31	ACK	
28	AF OSC0	Hi potential with 4kHz oscillation during ATRS TEST. Hi-Potential mit 4-kHz-Oszillation während ATRS TEST. Haute tension avec oscillation de 4 kHz pendant le mode ATRS TEST.
29	AF OSC1	Hi potential with 14kHz oscillation during ATRS TEST. Hi-Potential mit 14-kHz-Oszillation während ATRS TEST. Haute tension avec oscillation de 14 kHz pendant le mode ATRS TEST.
30	Reel Pulse	Reel pulse is detected during tape run. Spulenimpuls wird während Bandlaufes erfaßt. Impulsion de bobine détectée pendant le transport de bande.
32	CM0	IC201 HA-12035 control output.
33	CM1	IC201 HA-12035 Steuerausgang.
34	CM2	Sortie de commande de circuit IC201 HA-12035.
35	ATRS TEST	Hi potential is output during ATRS TEST. Hi-Potential wird während ATRS TEST ausgegeben. Une haute tension est délivrée pendant le mode ATRS TEST.
36	DATA0	IC201 HA-12035 control output.
37	DATA1	IC201 HA-12035 Steuerausgang.
38	DATA2	Sortie de commande de circuit IC201 HA-12035.
39	DATA3	
40	AD IN	IC202 (2/2) comparater output is input. IC202 (2/2) Komparatorausgang wird eingeben. Injection de signal de sortie de comparateur de circuit IC202 (2/2).
41	TAPE L	MONITOR output with Lo potential. Changed to TAPE mode.
42	TAPE R	MONITOR output with Hi potential. Changed to SOURCE mode. MONITOR-Ausgang mit Lo-Potential. Gewechselt zu TAPE-Betrieb. MONITOR-Ausgang mit Hi-Potential. Gewechselt zu SOURCE-Betrieb. Sortie MONITOR basse tension. Commutation en mode TAPE. Sortie MONITOR haute tension. Commutation en mode SOURCE.

Pin No. Stift-Nr. No borne	Pin Symbol Stift-Symbol Symbole broche	Function Funktion Fonction
1	G2	FL meter grid output Hi potential.
2	G3	FL-Meter-Gitterausgang-Hi-Potential. Haute tension de grille de décibelmètre FL.
3	Supply	Supply side reel pulse is detected. Abwickelspulenimpuls wird erfaßt. Détection d'impulsion de bobine débitrice.
4	Reset	Microcomputer reset. Mikrocomputerrückstellung. Réinitialisation de micro-ordinateur.
5	VREF	Always +9V (DC) after power-on. Stets +9V (Gleichspannung) nach Einschalten. Toujours sur +9V (courant continu) après la mise sous tension.
6	DATA IN	Data transfer input from IC301 HD44801C17 Datenübertragungseingang von IC301 HD44801C17 Entrée de transfert de données de circuit IC301 HD44801C17
7	Key 0	VSS - (0.29 - 1.8) Fixed Monitor Bias
8	Key 1	VSS - (1.8 - 3.31) Start ATRS FF
9	Key 2	VSS - (3.31 - 4.81) Play Rew Pause VSS - (4.81 -) Stop REC Mute
10	Lch	L channel level meter input
11	Rch	R channel level meter input L-Kanal-Pegelmeter-Eingang R-Kanal-Pegelmeter-Eingang Entrée décibelmètre de canal gauche Entrée décibelmètre de canal droit
12	T/C, CR	Time/counter select ON VSS - (2.51 ~ 3.26)V Counter clear ON VSS - (1.00 ~ 2.51)V Zeit/Zählwerk-Wahl ein (ON) VSS - (2.51 ~ 3.26)V Zählwerk löschen ein (ON) VSS - (1.00 ~ 2.51)V Sélection ON chronorupteur/compteur VSS (2.51 à 3.26)V Annulation compteur VSS (1 à 2.51)V
13	REC Protect	REC PROTECTOR detection SW ON VSS - 3.26V or less SW OFF VSS - 3.26V or more REC-PROTECTOR-Erkennungs Schalter ein (ON) VSS - 3.26V oder weniger Schalter aus (OFF) VSS - 3.26V oder mehr Commutateur de détection REC PROTECTOR SW ON VSS 3,26V ou moins Commutateur SW OFF VSS 3,26V ou plus
14	Data out	Data transfer input from IC301 HD44801C17. Datenübertragungseingang von IC301 HD44801C17. Entrée de transfert de données de circuit IC301 HD44801C17.
15	S0	FL meter segment output.
16	S1	FL-Meter-Segmentausgang.
17	S2	Sortie de segment de décibelmètre FL.
18	Take up	Take-up side reel pulse is detected. Aufwickelspulenimpuls wird erfaßt. Détection d'impulsion de bobine débitrice.
19	CN Vss	Same as power source. Wie Spannungsversorgung. Identique à la source d'alimentation.
20	VDD	Ground Erde Masse
21	VSS	Power source DC 15V. Spannungsversorgung DC 15V. Source d'alimentation DC 15V.
22	Vp	Pull down power source
23	S3	FL meter segment output.
30	S10	FL-Meter-Segmentausgang. Sortie de segment de décibelmètre FL.
31	X out	Microcomputer oscillation pin.
32	X in	Mikrocomputer-Oszillationsstift. Broche d'oscillation de micro-ordinateur.
33	S11	FL meter segment output.
40	S18	FL-Meter-Segmentausgang. Sortie de segment de décibelmètre FL.
41	G0	FL meter grid output Hi potential.
42	G1	FL-Meter-Gitterausgang-Hi-Potential. Haute tension de grille de décibelmètre FL.


MAIN P.W.B.




POWER SUPPLY P.W.B.




SWITCH P.W.B.




METER AMP P.W.B.



VOLUME P.W.B.




REC CALIBRATION P.W.B.




HEADPHONE P.W.B.




AUTO MEMORY P.W.B.





TIMER P.W.B.



FL METER COUNTER P.W.B.



RM P.W.B.



CIRCUIT DIAGRAM · SCHALTPLAN · PLAN DE CIRCUIT

SIGNAL CURRENT

➡ for Recording

➡ for Playing back


➡ for ATRS Test

*: Axial lead cylindrical ceramic capacitor

*: Zylindrischer Keramik Kondensator mit axialer Zuleitung

*: Condensateur céramique cylindrique à conducteur axial



D-909



HOLE IC P.W.B.

D.D MOTOR CONTROL P.W.B.


D.D MOTOR COIL P.W.B.




RT1 TAPE SPEED ADJ.


D.D MOTOR COIL P.W.B.

D.D MOTOR CONTROL P.W.B.





(Nos. are reference Nos. of parts list.)
(Die Numerierung bezieht sich auf die Teileliste)
(Les numéros se réfèrent à la liste des pièces.)

EXPLODED VIEW
(Cassette Chassis)
EXPLOSIONSANSICHT
(Chassetten Tonbandgerät)
VUE EXPLOSEE
(Magnétophone)


(Note 1) Adjust the pressure roller arm to proper height with the polyester washer ④⑤ ($t=0.13$) or ④⑥ ($t=0.25$)

(Note 2) By use of ⑥⑨ ($t=0.5$) or ⑦⑩ ($t=0.25$), adjust thrust backlash

REPLACEMENT · ERSATZTEILLISTE · TABLEAU DES PIÈCES PARTS LIST

D-909

SYMBOL NO.						PART NO.		DESCRIPTION						SYMBOL NO.						PART NO.		DESCRIPTION													
CAPACITORS																																			
C01	1243901	CD	0.01μF	±100%	0	400V	C213LR	0252521	EL	10μF	±10%	16V	R21LR	0129569	CF	220Ω	±5%	SRD¼P	C214LR	0252802	EL	0.22μF	±20%	50V	R22LR	0129661	CF	100KΩ	±5%	SRD¼P					
C1LR	0274033	MF	2700PF	±10%		50V	C251	0252522	EL	22μF	±10%	16V	R23LR	0129619	CF	5.6KΩ	±5%	SRD¼P	C252	0252522	EL	22μF	±10%	16V	R24LR	0129613	CF	3.3KΩ	±5%	SRD¼P					
C2	0252525	EL	47μF	±20%		16V	C301	0259891	SC	0.022μF	±80%	5.5V	R25LR	0129621	CF	15KΩ	±5%	SRD¼P	C302	0252521	EL	10μF	±10%	16V	R26LR	0129635	CF	15KΩ	±5%	SRD¼P					
C3LR	0252521	EL	10μF	±10%		16V	C303	0252621	EL	10μF	±10%	25V	R27LR	0129679	CF	560KΩ	±5%	SRD¼P	C304	0252522	EL	22μF	±10%	16V	R28	0129613	CF	3.3KΩ	±5%	SRD¼P					
C4LR	0252332	EL	220μF	±20%		10V	C305	0252521	EL	10μF	±10%	16V	R29LR	0129621	CF	6.8KΩ	±5%	SRD¼P	C306	0275014	MF	0.033μF	±10%	50V	R30LR	0129617	CF	4.7KΩ	±5%	SRD¼P					
C5LR	0252332	EL	220μF	±20%		10V	C401	0230032	CC	68PF	±5%	50V	R31LR	0129623	CF	8.2KΩ	±5%	SRD¼P	C402	0240003	CC	180PF	±10%	50V	R32LR	0129643	CF	33KΩ	±5%	SRD¼P					
C6LR	0252812	EL	2.2μF	±20%		50V	C403LR	0252811	EL	1μF	±10%	50V	R33LR	0129641	CF	27KΩ	±5%	SRD¼P	C404LR	0252521	EL	10μF	±20%	16V	R34LR	0129583	CF	820Ω	±5%	SRD¼P					
C7LR	0252812	EL	2.2μF	±20%		50V	C405	0252323	EL	33μF	±20%	10V	R35LR	0129553	CF	82Ω	±5%	SRD¼P	C501	1259841	EL	2200μF	±20%	35V	R36LR	0129583	CF	820Ω	±5%	SRD¼P					
C8L	0252332	EL	220μF	±20%		10V	C502	1259841	EL	2200μF	±20%	35V	R37LR	0129603	CF	1.2KΩ	±5%	SRD¼P	C503	0252811	EL	1μF	±10%	50V	R38LR	0129603	CF	1.2KΩ	±5%	SRD¼P					
C8R	1252332	EL	220μF	±20%		10V	C504	1252632	EL	220μF	±20%	25V	R39LR	0129607	CF	1.8KΩ	±5%	SRD¼P	C505	1252636	EL	1000μF	±20%	25V	R40	0129613	CF	3.3KΩ	±5%	SRD¼P					
C9LR	0252521	EL	10μF	±10%		16V	C506	1259841	EL	2200μF	±20%	35V	R41	0129601	CF	1KΩ	±5%	SRD¼P	C507	0252531	EL	100μF	±20%	16V	R42	0129623	CF	8.2KΩ	±5%	SRD¼P					
C10LR	0252232	EL	220μF	±20%		6.3V	C508	0252531	EL	100μF	±20%	16V	R43	0129573	CF	330Ω	±5%	SRD¼P	C509	1252522	EL	22μF	±10%	16V	R101	0129607	CF	1.8KΩ	±5%	SRD¼P					
C11LR	0275013	MF	0.022μF	±10%		50V	C510	0259956	EL	220μF	±20%	50V	R102	0129607	CF	1.8KΩ	±5%	SRD¼P	C511	1259841	EL	2200μF	±20%	35V	R103	0129607	CF	1.8KΩ	±5%	SRD¼P					
C12LR	0274015	MF	4700PF	±10%		50V	C512	1252636	EL	1000μF	±20%	25V	R104	0129583	CF	820Ω	±5%	SRD¼P	C513	0252325	EL	47μF	±10%	10V	R105	0129649	CF	56KΩ	±5%	SRD¼P					
C13LR	0275036	MF	0.082μF	±10%		50V	C801LR	0274013	MF	0.0022μF	±10%	50V	R106	0129649	CF	56KΩ	±5%	SRD¼P	C803LR	1239408	CD	330PF	±10%	50V	R107	0129631	CF	10KΩ	±5%	SRD¼P					
C15LR	0252521	EL	10μF	±10%		16V	C804	0252522	EL	22μF	±10%	16V	R108	0129661	CF	100KΩ	±5%	SRD¼P	C804	0252522	EL	22μF	±10%	16V	R109	0129605	CF	1.5KΩ	±5%	SRD¼P					
C16LR	0252811	EL	1μF	±10%		50V	C851	0252621	EL	10μF	±20%	25V	R110	0129663	CF	120KΩ	±5%	SRD¼P	C852	0274012	MF	0.0015μF	±10%	50V	R111	0129663	CF	120KΩ	±5%	SRD¼P					
C17LR	0209721	CD	330PF	±10%		50V	C853LR	0240002	CC	150PF	±10%	50V	R112	0129639	CF	22KΩ	±5%	SRD¼P	C854LR	1248676	CD	47PF	±5%	50V	R113	0129649	CF	56KΩ	±5%	SRD¼P					
C18	0252811	EL	1μF	±10%		50V	C861	1239408	CD	330PF	±10%	50V	R114	0129632	CF	8.2KΩ	±5%	SRD¼P	C901	1252811	EL	1μF	±20%	50V	R115	0129631	CF	10KΩ	±5%	SRD¼P					
C19LR	0275012	MF	0.015μF	±10%		50V	C902	1252811	EL	1μF	±20%	50V	R116	0129631	CF	10KΩ	±5%	SRD¼P	C903	0252532	EL	220μF	±20%	16V	R117	0129661	CF	100KΩ	±5%	SRD¼P					
C21LR	0275036	MF	0.082μF	±10%		50V	C904	1276011	MF	0.1μF	±10%	50V	R118	0129635	CF	15KΩ	±5%	SRD¼P	C904	1276011	MF	0.1μF	±10%	50V	R119	0129617	CF	4.7KΩ	±5%	SRD¼P					
C22LR	0275015	MF	0.047μF	±10%		50V	RESISTORS																		R120	0129617	CF	4.7KΩ	±5%	SRD¼P					
C23	0252332	EL	220μF	±20%		10V	R1LR	0129639	CF	22KΩ	±5%	SRD¼P	R121	0129535	CF	15Ω	±5%	SRD¼P	R122	0129575	CF	390Ω	±5%	SRD¼P											
C24LR	0230036	CC	100PF	±5%		50V	R2LR	0129643	CF	33KΩ	±5%	SRD¼P	R123	0129653	CF	82KΩ	±5%	SRD¼P	R124	0129569	CF	220Ω	±5%	SRD¼P											
C25LR	0252521	EL	10μF	±10%		16V	R3LR	0129639	CF	22KΩ	±5%	SRD¼P	R125	0129671	CF	270KΩ	±5%	SRD¼P	R126	0129601	CF	1KΩ	±5%	SRD¼P											
C101	0240104	CD	4700PF	±30%		25V	R4LR	0129601	CF	1KΩ	±5%	SRD¼P	R127	0129623	CF	8.2KΩ	±5%	SRD¼P	R128	0129705	CF	1.5MΩ	±5%	SRD¼P											
C102	0275014	MF	0.033μF	±10%		50V	R5LR	0129631	CF	10KΩ	±5%	SRD¼P	R129	0129623	CF	8.2KΩ	±5%	SRD¼P	R130LR	0129661	CF	100KΩ	±5%	SRD¼P											
C103	0252811	EL	1μF	±10%		50V	R6LR	0129613	CF	3.3KΩ	±5%	SRD¼P	R131	0129645	CF	39KΩ	±5%	SRD¼P	R132	0129645	CF	39KΩ	±5%	SRD¼P											
C104	0252521	EL	10μF	±10%		16V	R7LR	0129669	CF	220KΩ	±5%	SRD¼P	R133	0129645	CF	39KΩ	±5%	SRD¼P																	
C105	1279332	ST	6800PF	±5%		100V	R8	1100631	NF	10Ω	±5%	SRD¼P																							
C106	1279332	ST	6800PF	±5%		100V	R9	0129621	CF	6.8KΩ	±5%	SRD¼P																							
C107	0274014	MF	0.0033μF	±10%		50V	R10	0129631	CF	10KΩ	±5%	SRD¼P																							
C108	0252325	EL	47μF	±10%		10V																													
C109	0252525	EL	47μF	±20%		16V																													
C110	0252811	EL	1μF	±10%		50V																													
C111	1252804	EL	0.15μF	±20%		50V																													
C112	1252811	EL	1μF	±20%		50V																													
C113	0274011	MF	0.001μF	±10%		50V																													
C114	0274014	MF	0.0033μF	±10%		50V																													
C115LR	0274015	MF	4700PF	±10%		50V																													
C116	0252521	EL	10μF	±10%		16V																													
C117	0252521	EL	10μF	±10%		16V																													
C151	1274012	MF	1500PF	±10%		50V																													
C201LR	0230036	CC	100PF	±5%		50V																													
C202	0279324	PP	3300PF	±5%		100V																													
C203	0274014	MF	0.0033μF	±10%		50V																													
C204	0275031	MF	12000PF	±10%		50V																													
C205	0252522	EL	22μF	±10%		16V																													
C206	0252521	EL	10μF	±10%		16V																													
C207	0252521	EL	10μF	±10%		16V																													
C208	0252521	EL	10μF	±10%		16V																													
C209	0252521	EL	10μF	±10%		16V																													
C210	0252521	EL	10μF	±10%		16V																													
C211	0252525	EL	47μF	±20%		16V																													
C212LR																																			

SYMBOL NO.						PART NO.						DESCRIPTION					
R133	0129535	CF	15Ω	±5%	SRD¼P	R333	0129661	CF	100KΩ	±5%	SRD¼P	R502	0129601	CF	1KΩ	±5%	SRD¼P
R134	0129615	CF	3.9KΩ	±5%	SRD¼P	R334	0129631	CF	10KΩ	±5%	SRD¼P	R503	0119601	MO	10Ω	±5%	RS3B
R135	0129623	CF	8.2KΩ	±5%	SRD¼P	R335	0129631	CF	10KΩ	±5%	SRD¼P	R504	1119501	MO	10Ω	±10%	RS2B
R136	0129705	CF	1.5MΩ	±5%	SRD¼P	R336	0129631	CF	10KΩ	±5%	SRD¼P	R505	0129601	CF	1KΩ	±5%	RS¼B
R201	0129639	CF	22KΩ	±5%	SRD¼P	R337	0129613	CF	3.3KΩ	±5%	SRD¼P	R506	0129617	CF	4.7KΩ	±5%	RS¼B
R202	0129519	CF	5.6KΩ	±5%	SRD¼P	R338	0129623	CF	8.2KΩ	±5%	SRD¼P	R507	0129573	CF	330Ω	±5%	RS¼B
R203	0129679	CF	560KΩ	±5%	SRD¼P	R339	0129601	CF	1KΩ	±5%	SRD¼P	R601	0129565	CF	150Ω	±5%	SRD¼P
R204	0129675	CF	390KΩ	±5%	SRD¼P	R340	0129615	CF	3.9KΩ	±5%	SRD¼P	R602	0129565	CF	150Ω	±5%	SRD¼P
R205	0129613	CF	3.3KΩ	±5%	SRD¼P	R341	0129645	CF	39KΩ	±5%	SRD¼P	R603	0129565	CF	150Ω	±5%	SRD¼P
R206	0129619	CF	5.6KΩ	±5%	SRD¼P	R342	0129661	CF	100KΩ	±5%	SRD¼P	R604	0129565	CF	150Ω	±5%	SRDPO
												R605	0129565	CF	150Ω	±5%	SRD¼P
R207	0129619	CF	6.8KΩ	±5%	SRD¼P	R343	0129635	CF	15KΩ	±5%	SRD¼P	R606	0129565	CF	150Ω	±5%	SRD¼P
R208	0129613	CF	3.3KΩ	±5%	SRD¼P	R344	0129617	CF	4.7KΩ	±5%	SRD¼P	R607	0129565	CF	150Ω	±5%	SRD¼P
R209	0129601	CF	1KΩ	±5%	SRD¼P	R345	0129651	CF	68KΩ	±5%	SRD¼P	R608	0129565	CF	150Ω	±5%	SRD¼P
R210	0129643	CF	33KΩ	±5%	SRD¼P	R346	0129617	CF	4.7KΩ	±5%	SRD¼P	R609	0129565	CF	150Ω	±5%	SRD¼P
R211	0129615	CF	3.9KΩ	±5%	SRD¼P	R347	0129647	CF	47KΩ	±5%	SRD¼P	R610	0129553	CF	82Ω	±5%	SRD¼P
R212	0129631	CF	10KΩ	±5%	SRD¼P	R348	0129617	CF	4.7KΩ	±5%	SRD¼P	R701	0129651	CF	68KΩ	±5%	SRD¼P
R213	0129631	CF	10KΩ	±5%	SRD¼P	R349	0129631	CF	10KΩ	±5%	SRD¼P	R702	0129651	CF	68KΩ	±5%	SRD¼P
R214	0129603	CF	10KΩ	±5%	SRD¼P	R350	0129613	CF	3.3KΩ	±5%	SRD¼P	R703	0129651	CF	68KΩ	±5%	SRD¼P
R215	0129631	CF	10KΩ	±5%	SRD¼P	R351	0129613	CF	3.3KΩ	±5%	SRD¼P	R707	0129609	CF	2.2KΩ	±5%	SRD¼P
R216	0129601	CF	1KΩ	±5%	SRD¼P	R352	0129613	CF	3.3KΩ	±5%	SRD¼P	R708	0129609	CF	2.2KΩ	±5%	SRD¼P
R217	0129631	CF	10KΩ	±5%	SRD¼P	R353	0129613	CF	3.3KΩ	±5%	SRD¼P	R709	0129609	CF	2.2KΩ	±5%	SRD¼P
R218	0129601	CF	1KΩ	±5%	SRD¼P	R354	0129615	CF	3.9KΩ	±5%	SRD¼P	R710	0129617	CF	4.7KΩ	±5%	SRD¼P
R219	0129567	CF	180Ω	±5%	SRD¼P	R355	0129631	CF	10KΩ	±5%	SRD¼P	R801	0129649	CF	56KΩ	±5%	SRD¼P
R220LR	0129579	CF	560Ω	±5%	SRD¼P							R802	0129649	CF	56KΩ	±5%	SRD¼P
R221LR	0129623	CF	8.2KΩ	±5%	SRD¼P	R356	0129631	CF	10KΩ	±5%	SRD¼P	R803LR	0129617	CF	4.7KΩ	±5%	SRD¼P
R222LR	0129623	CF	8.2KΩ	±5%	SRD¼P	R357	0129613	CF	3.3KΩ	±5%	SRD¼P	R804	0129661	CF	100KΩ	±5%	SRD¼P
R223LR	0129635	CF	15KΩ	±5%	SRD¼P	R358	0129631	CF	10KΩ	±5%	SRD¼P	ICs & TRANSISTORS					
R224LR	0129631	CF	10KΩ	±5%	SRD¼P	R359	0129643	CF	33KΩ	±5%	SRD¼P	MOD1LR	2377531		TM3506		
R225LR	0129639	CF	22KΩ	±5%	SRD¼P	R360	0129631	CF	10KΩ	±5%	SRD¼P	IC1	2387301		M5218P		
R226	0129641	CF	27KΩ	±5%	SRD¼P							IC2	2387301		M5218P		
												IC3	2387301		M5218P		
R227	0129643	CF	33KΩ	±5%	SRD¼P	R362	0129631	CF	10KΩ	±5%	SRD¼P	IC4	2387301		M5218P		
R301	0129639	CF	22KΩ	±5%	SRD¼P	R363	0129643	CF	33KΩ	±5%	SRD¼P	IC5	2388901		BU4066B		
R302	0129639	CF	22KΩ	±5%	SRD¼P	R364	0129643	CF	33KΩ	±5%	SRD¼P	IC6	2387301		M5218P		
R303	0129639	CF	22KΩ	±5%	SRD¼P	R365	0129643	CF	33KΩ	±5%	SRD¼P	IC101	2387301		M5218P		
R304	0129619	CF	5.6KΩ	±5%	SRD¼P	R366	0129643	CF	33KΩ	±5%	SRD¼P	IC102	2387301		M5218P		
R305	0129619	CF	22KΩ	±5%	SRD¼P	R370	0129643	CF	33KΩ	±5%	SRD¼P	IC103	2368463		BA335		
R306	0129639	CF	22KΩ	±5%	SRD¼P	R401	0129631	CF	10KΩ	±5%	SRD¼P	IC201	2369381		HA12035		
R307	0129639	CF	22KΩ	±5%	SRD¼P	R402	0129631	CF	10KΩ	±5%	SRD¼P	IC202	2387301		M5218P		
R308	0129639	CF	22KΩ	±5%	SRD¼P	R403	0129631	CF	10KΩ	±5%	SRD¼P	IC203	2388901		BU4066B		
R309	0129639	CF	22KΩ	±5%	SRD¼P	R404	0129609	CF	2.2KΩ	±5%	SRD¼P	IC301	2387164		HD44801C17		
						R405	0129617	CF	4.7KΩ	±5%	SRD¼P	IC302	2388901		BU4066B		
R310	0129613	CF	5.6KΩ	±5%	SRD¼P							IC303	2388901		BU4066B		
R311	0129639	CF	22KΩ	±5%	SRD¼P	R406	0129635	CF	15KΩ	±5%	SRD¼P	IC304	2388901		BU4066B		
R312	0129639	CF	22KΩ	±5%	SRD¼P	R407	0129609	CF	2.2KΩ	±5%	SRD¼P	IC305	2387611		BA6251		
R313	0129639	CF	22KΩ	±5%	SRD¼P	R408	0129617	CF	4.7KΩ	±5%	SRD¼P	IC306	2387301		M5218P		
R314	0129631	CF	10KΩ	±5%	SRD¼P	R409	0129635	CF	15KΩ	±5%	SRD¼P	IC401	2387683		M58845-402P		
R315	0129631	CF	10KΩ	±5%	SRD¼P	R410	0129609	CF	2.2KΩ	±5%	SRD¼P	IC402	2387301		M5218P		
R316	0129631	CF	10KΩ	±5%	SRD¼P	R411	0129617	CF	4.7KΩ	±5%	SRD¼P	IC503	2369804		HA17815P		
R317	0129639	CF	22KΩ	±5%	SRD¼P	R412	0129635	CF	15KΩ	±5%	SRD¼P	IC505	2389351		AN79N15		
R318	0129639	CF	22KΩ	±5%	SRD¼P	R413	0129631	CF	10KΩ	±5%	SRD¼P	IC601	2369411		MSM58371		
R319	0129631	CF	10KΩ	±5%	SRD¼P	R414	0129631	CF	10KΩ	±5%	SRD¼P		2369242		DN6838(Hole IC)		
						R415	0129639	CF	22KΩ	±5%	SRD¼P	FET1LR	2329721		2SK163-L		
R320	0129631	CF	10KΩ	±5%	SRD¼P							FET501	2329243		2SK246GR2		
R321	0129679	CF	560KΩ	±5%	SRD¼P	R416	0129601	CF	1KΩ	±5%	SRD¼P	FET502	2329243		2SK246GR2		
R322	0129603	CF	1.2KΩ	±5%	SRD¼P	R417	0129631	CF	22KΩ	±5%	SRD¼P						
R323	0129649	CF	56KΩ	±5%	SRD¼P	R418	0129631	CF	10KΩ	±5%	SRD¼P	Q1LR	2328652		2SC1740LN(S)		
R324	0239682	CF	680KΩ	±5%	SRD¼P	R419	0129607	CF	1.8KΩ	±5%	SRD¼P	Q2LR	2317971		2SD1468		
R325	0129605	CF	1.5KΩ	±5%	SRD¼P	R420	0129603	CF	1.2KΩ	±5%	SRD¼P	Q101	2329652		2SC1740LN(S)		
R326	0129661	CF	100KΩ	±5%	SRD¼P	R423LR	0129631	CF	10KΩ	±5%	SRD¼P	Q102	2328652		2SC1740LN(S)		
R327	0129561	CF	100Ω	±5%	SRD¼P	R425LR	0129651	CF	68KΩ	±5%	SRD¼P	Q103	2328652		2SC1740LN(S)		
R328	0129613	CF	3.3KΩ	±5%	SRD¼P	R426LR	0129645	CF	39KΩ	±5%	SRD¼P	Q104	2328652		2SC1740LN(S)		
R329	0129643	CF	33KΩ	±5%	SRD¼P	R427LR	0129633	CF	12KΩ	±5%	SRD¼P						
						R428	0129543	CF	33Ω	±5%	SRD¼P						
R330	0129617	CF	4.7KΩ	±5%	SRD¼P												
R331	0129631	CF	10KΩ	±5%	SRD¼P	R429	0129543	CF	33Ω	±5%	SRD¼P						
R332	0129639	CF	22KΩ	±5%	SRD¼P	R501	0129601	CF	1KΩ	±5%	SRD¼P						

SYMBOL NO.	PART NO.	DESCRIPTION	SYMBOL NO.	PART NO.	DESCRIPTION	SYMBOL NO.	PART NO.	DESCRIPTION
Q201	2317822	2SD880	D504	2337762	ERB12-01	L4LR	2136341	LC TRAP coil
Q202	2328652	2SC1740LN(S)	D505	2337762	ERB12-01	L5LR	2227991	Choke coil 3.3mH
Q203	2328652	2SC1740LN(S)				L6LR	2227991	Choke coil 3.3mH
Q301	2328652	2SC1740LN(S)	D506	2337762	ERB12-01	L7LR	2136792	BIAS TRAP coil
Q302	2328652	2SC1740LN(S)	D507	2337762	ERB12-01	L201	2136603	BIAS OSC coil
Q303	2328652	2SC1740LN(S)	D508	2337762	ERB12-01	MISCELLANEOUS		
Q304	2328652	2SC1740LN(S)	D509	2337762	ERB12-01			
Q305	2328652	2SC1740LN(S)	D510	2337762	ERB12-01			
Q306	2329582	2SA933(R)	D511	2337762	ERB12-01	CE401	2155211	Ceramic oscillator 600kHz
Q307	2329582	2SA933(R)	D801	2337601	1S2473	△F1	2727194	Fuse 1.6A
			D901	2337601	1S2473	△F2	2727194	Fuse 1.6A
Q308	2329582	2SA933(R)	ZD1	2337525	HZ-9B-2	J1	2678031	Pinjack
Q309	2328652	2SC1740LN(S)	ZD301	2337527	HZ9C1	J2	2657961	8P DIN socket
Q310	2329582	2SA933(R)	ZD302	2337611	HZ-3A-1	J3	2677752	Jack (headphones)
Q311	2329582	2SA933(R)	ZD303	2338362	HZ5B			
Q313	2328652	2SC1740LN(S)	ZD401	2337527	HZ9C1	△S01	2639869	Push switch (POWER)
Q314	2328652	2SC1740LN(S)	ZD402	2337556	HZ-11B-3	S1	2639523	Push switch
Q315	2328652	2SC1740LN(S)	ZD403LR	2337532	HZ-15A-2			(REC CALIBRATION TEST)
Q317	2328652	2SC1740LN(S)	ZD501	2338362	HZ5B	S2	2639521	Push switch (EQUALIZER TEST)
Q318	2328652	2SC1740LN(S)	ZD502	2337532	HZ-15A-2	S401	2639682	Tact switch (STOP)
Q319	2328652	2SC1740LN(S)	ZD503	2337532	HZ-15A-2	S402	2639682	Tact switch (PLAY)
						S403	2639682	Tact switch (START)
Q320	2317741	2SD1111	ZD504	2337514	HZ-6(B)	S404	2639682	Tact switch (FIXED)
Q321	2317741	2SD1111	ZD505	2337519	HZ-6C-3	S405	2639682	Tact switch (REC)
Q322	2317741	2SD1111	ZD506	2337519	HZ-6C-3	S406	2639682	Tact switch (REW)
Q323	2328652	2SC1740LN(S)	ZD507	2337611	HZ-3A-1			
Q325LR	2328652	2SC1740LN(S)	ZD802	2338362	HZ5B	S407	2639682	Tact switch (ATRS)
Q351	2329582	2SA933(R)	LED601	2339033	SLR-34GC(GREEN)	S408	2639682	Tact switch (MONITOR)
Q401	2328652	2SC1740LN(S)	LED602	2339032	SLR-34URC(RED)	S409	2639682	Tact switch (MUTE)
Q501	2317822	2SD880	LED603	2339022	TLO123(YELLOW)	S410	2639682	Tact switch (PAUSE)
Q502	2317832	2SB834Y	LED604	2339033	SLR-34GC(GREEN)	S411	2639682	Tact switch (FF)
			LED605	2339032	SLR-34URC(RED)	S412	2639682	Tact switch (BIAS)
Q503	2317822	2SD880				S413	2639682	Tact switch (RESET)
Q504	2328003	2SD468C	LED606	2339033	SLR-34GC(GREEN)	S414	2639682	Tact switch (COUNTER/TIME)
Q801LR	2328652	2SC1740LN(S)	LED607	2339033	SLR-34GC(GREEN)		4567412	3φ x 8 tapping bind head screw
Q851	2329582	2SA933(R)	LED608	2339033	SLR-34GC(GREEN)		4567411	3φ x 6 tapping bind head screw
DIODES			LED609	2339033	SLR-34GC(GREEN)			(radiating plate)
			LED610	2339033	SLR-34GC(GREEN)		2600134	Push switch (S701- S706)
D201	2337601	1S2473	LED611	2339032	SLR-34URC(RED)			(NORMAL, CrO ₂ , METAL,
D301	2337601	1S2473	LED612	2339033	SLR-34GC(GREEN)			DOLBY NR
D302	2337601	1S2473	VARIABLE RESISTORS					DOLBY NR B/C SELECT, MPX)
D303	2337601	1S2473				S708	2627821	Slide switch (TIMER)
D304	2337601	1S2473	RT1LR	0158945	10KΩ-(B) (PLAYBACK GAIN ADJ)	S709	2627821	Slide switch
D305	2337601	1S2473	RT2LR	0158945	10KΩ-(B)(REC GAIN ADJ)			(AUTO/MEMORY REWIND)
D306	2337601	1S2473	RT101	0158948	100KΩ-(B) (TEST SIGNAL OSCILLATION ADJ.)			
D307	2337601	1S2473	RT201LR	0158947	50KΩ-(B)(BIAS CURRENT ADJ)			
D308	2337601	1S2473	RT401LR	0158946	20KΩ(B)(METER ADJ)			
D309	2337601	1S2473	RT402	0158950	200Ω(B)(OUTPUT LEVEL ADJ)			
D310	2337601	1S2473						
D311	2337601	1S2473	RV1	0158661	50KΩ-(B) (REC LEVEL CONTROL)			
D312	2337601	1S2473	RV2	0158672	10KΩ-(B) (OUTPUT LEVEL CONTROL)			
D313	2337601	1S2473	RV3	0152774	5KΩ-(B) (REC CALIBRATION CONTROL)			
D314	2337601	1S2473	RV4	0152774	5KΩ-(B) (EQUALIZER CONTROL)			
D315	2337601	1S2473	RV5	0152774	5KΩ-(B) (REC CALIBRATION CONTROL)			
D316	2337601	1S2473	COILS & TRANSFORMERS					
D317	2337601	1S2473						
D318	2337601	1S2473	L1LR	2228022	Dolby filter			
D319	2337601	1S2473	L2LR	2228024	Dolby filter			
D320	2337601	1S2473	L3LR	2136341	LC TRAP coil			
D321	2337601	1S2473						
D322	2337601	1S2473						
D401	2338081	1S2473						
D402	2338081	1S2473						
D404LR	2337601	1S2473						
D501	2337762	ERB12-01						

SYMBOL NO.	PART NO.	DESCRIPTION				
CAPACITORS						
C1	0252322	EL	22μF	±20%	10V	
C2	0252322	EL	22μF	±20%	10V	
C3	0275016	MF	0.068μF	±10%	50V	
C4	0275013	MF	0.022μF	±10%	50V	
C5	0275015	MF	0.047μF	±10%	50V	
C6	0256522	EL	0.22μF	±10%	25V	
C7	0275011	MF	0.01μF	±10%	50V	
C8	0276011	MF	0.1μF	±10%	50V	
C9	0252532	EL	220μF	±20%	16V	
C11	0275016	MF	0.068μF	±10%	50V	
C12	0274012	MF	0.0015μF	±10%	50V	
C13	0275011	MF	0.01μF	±10%	50V	
C14	0275011	MF	0.01μF	±10%	50V	
C15	0275011	MF	0.01μF	±10%	50V	
C16	0275011	MF	0.01μF	±10%	50V	
C17	0274011	MF	0.001μF	±10%	50V	
RESISTORS						
R1	1129635	CF	15KΩ	±5%	SRD¼P	
R2	1129635	CF	15KΩ	±5%	SRD¼P	
R3	1129561	CF	100Ω	±1%	RN¼B	
R4	0171257	ME	27KΩ	±1%	RN¼B	
R5	1129635	CF	15KΩ	±5%	SRD¼P	
R6	1129583	CF	820Ω	±5%	SRD¼P	
R7	1129537	CF	18Ω	±5%	SRD¼P	
R8	1129623	CF	8.2KΩ	±5%	SRD¼P	
R9	1129677	CF	470KΩ	±5%	SRD¼P	
R10	1129707	CF	1800KΩ	±5%	SRD¼P	
R11	1129623	CF	8.2KΩ	±5%	SRD¼P	
R12	1129603	CF	1.2KΩ	±5%	SRD¼P	
R13	0170480	FR	680Ω	±5%	RN¼B	
R14	1129579	CF	560Ω	±5%	SRD¼P	
R15	1129579	CF	560Ω	±5%	SRD¼P	
R16	1129579	CF	560Ω	±5%	SRD¼P	
R17	1129575	CF	390Ω	±5%	SRD¼P	
R18	1129575	CF	390Ω	±5%	SRD¼P	
R19	1129601	CF	1KΩ	±5%	SRD¼P	
R20	1129601	CF	1KΩ	±5%	SRD¼P	
R21	1129601	CF	1KΩ	±5%	SRD¼P	
R22	1129675	CF	390KΩ	±5%	SRD¼P	
R23	1129675	CF	390KΩ	±5%	SRD¼P	
R24	1129675	CF	390KΩ	±5%	SRD¼P	
R25	1129573	CF	330Ω	±5%	SRD¼P	
R26	1129573	CF	330Ω	±5%	SRD¼P	
R27	1129573	CF	330Ω	±5%	SRD¼P	
R28	0138179	CF	56KΩ	±5%	SRD¼P	
ICs & TRANSISTORS						
IC1	2369441	HA11713				
IC2	2367221	NJM4558D				
IC3	2367221	NJM4558D				
Q1	2327453	2SA673C				
Q2	2327453	2SA673C				
Q3	2327333	2SC1213C				
Q4	2328003	2SD468C				
Q5	2327993	2SB562(C)				
Q6	2328003	2SD468C				
Q7	2327993	2SB562(C)				
Q8	2328003	2SD468C				
Q9	2327993	2SB562(C)				

SYMBOL NO.		PART NO.	DESCRIPTION
DIODES			
D1	2338012	1S2473	
D2	2338012	1S2473	
D3	2338012	1S2473	
D4	2338012	1S2473	
D5	2338012	1S2473	
D6	2338012	1S2473	
D7	2338012	1S2473	
ZD1	2338362	HZ5B	
ZD2	2337102	HZ12B	
VARIABLE RESISTORS			
RT1	0199875	22K Ω -(B)(TAPE SPEED ADJ)	
for ACCESSORIES			
	2703111	Patch cord	
CD: Ceramic discal EL: Electrolytic			
CC: Cylindrical ceramic MF: Mylar, film			
PP: Polypro-pylene CF: Carbon film			
ST: Styrol SC: Super capacitor			
NF: Non frammable MO: Metal oxide			
ME: Metal FR: Fuse resistor			

SYMBOL NO.	PART NO.	DESCRIPTION
CABINET CHASSIS ASSEMBLY		
1	3965997	Mold chassis
2	3927411	Foot
3	3913006	Bushing
4	4700677	Spacer
5	4447361	Plate
6	8699306	2.6φ x 6BT screw
7	4462041	Tray bracket
8	3902501	Spacer
10	2563194	Cassette chassis ass'y (DX-10D)
11	4433868	Cassette metal
12	3296466	Power button ass'y
13	3301541	Button (MONITOR)
14	3299212	Eject button
15	3363665	Spring for eject button
16	3295803	Timer knob
17	3301481	Program key (RESET, COUNTER/TIME)
18	3301461	Button (TAPE SELECT DOLBY NR B/C SELECT, MPX)
19	3200953	Front panel ass'y
20	3904301	FL filter
21	3201173	Cassette door ass'y
22	4447351	Holder
23	4461221	REC bracket
24	4449943	Upper cover
25	3301492	REC knob L ass'y
26	3301561	REC knob R ass'y
27	3292504	8φ knob (REC CALIBRATION CONTROL EQ CONTROL)
28	3967713	Knob (OUT PUT LEVEL CONTROL)
29	3299511	Button (REC CALIBRATION TEST EQ TEST)
30	3301501	Knob (ATRS, FIXED)
31	3301472	Knob (START, BIAS SELECT)
32	4577832	3φ x 10 BT flat head screw(B) (front panel)
33	4577831	3φ x 10 BT flat head screw(Z) (front panel)
34	4568832	3φ x 8 DT flat head screw(B) (cassette chassis, L plate)
35	4568812	3φ x 8 DT flat head screw(Z) (FL bracket, CAL bracket, L plate)
36	8691414	3φ x 14 BT bind head screw (MAIN P.W.B., US pinjack PT bracket)
37	4567411	3φ x 6 DT bind head screw (power switch, SWITCH PWB)
38	8691610	4φ x 10 BT bind head screw (power transformer)
39	8699410	3φ x 10 BT bind head screw (cover)
40	8691408	3φ x 8 BT bind head screw (earth plate, METER AMP PWB cassette chassis)
41	4568851	3φ x 6 DT flat head screw(C) (front panel)

SYMBOL NO.	PART NO.	DESCRIPTION	SYMBOL NO.	PART NO.	DESCRIPTION	SYMBOL NO.	PART NO.	DESCRIPTION
42	4567455	3φ x 14 DT bind head screw (earth plate)	CASSETTE CHASSIS ASSEMBLY			52	3967911	Reel base ass'y
43	8691308	2.6φ x 8 BT bind head screw (holder, timer bracket)	1	4462611	Base holder ass'y	53	3967941	Supply turn table ass'y
44	4578296	2.6φ x 12 DT bind head screw (cassette metal)	2	3975101	Cassette detecting arm	54	3967921	Take up turn table ass'y
45	4567453	3φ x 10 DT bind head screw(C) (cassette chassis)	3	3948262	Eject stopper	55	3948534	FF/REWIND arm ass'y
46	8691412	3φ x 12 BT bind head screw (bottom)	4	3341061	Spring (eject stopper)	56	8691408	3φ x 8 BT bind head screw (reel base)
47	8691410	3φ x 10 BT bind head screw(Z) (FL METER COUNTER P.W.B. VOLUME P.W.B.)	5	3948972	Play arm	57	2647792	Solenoid
48	4567412	3φ x 8 DT bind head screw (foot)	6	3340621	Spring (play arm)	58	3949604	Select arm
49	4930406	Washer	7	8812114	3φ washer	59	4434523	Spring
△50	2718092	AC cord (for ZS, VS)	8	8691106	2φ x 6 BT bind head screw (cassette detecting arm, play arm)	60	3969551	Play lock arm
△	2749584	AC cord (for BS)	9	4786951	Flywheel holder L	61	8691412	3φ x 12 BT bind head screw (solenoid)
△51	2248862	Power transformer (for ZS, VS)	10	0741303	2.6φ x 3 bind screw (flywheel holder)	62	4567419	3φ x 5 DT screw (eject holder)
△	2248863	Power transformer (for BS)	11	3977491	Play gear	63	4022198	Motor ass'y
52	4418002	Washer	12	4688893	Rubber	64	4577819	3φ x 35 BT screw (motor bracket)
53	4428377	Special washer	13	4461821	Head plate ass'y	65	4568811	3φ x 6 DT flat head screw (motor bracket flywheel support plate)
54	2339991	LED SLF-301C	14	8721104	2φ x 4 flat head screw (head plate ass'y)	66	4462411	Motor bracket
			15	4587328	Collar	67	3357351	Flywheel ass'y
			16	2556811	Record/playback head	68	3945949	Poly slider washer
			17	3364111	Spring	69	4433666	Thrust support (t=0.5)
			18	3363956	Head spring	70	4433669	Thrust support (t=0.25)
			19	4585031	2φ screw (record/playback head)	71	4567419	3φ x 5 DT bind head screw (DD MOTOR CONTROL P.W.B.)
			20	2557092	Erase head	72	8741406	3φ x 6 DT bind head screw (motor ass'y)
			21	3340856	Spring	73	4582876	Washer
			22	8812231	2φ washer	74	4461531	Eject holder ass'y
			23	4585033	2φ x 25 special screw (head cover)	75	4690401	Flywheel belt
			24	4585032	Special screw(adjust of erase head)	76	4567411	3φ x 6 DT bind head screw (base holder)
			25	3948901	Lead wire guide	77	3949043	Cassette holder
			26	4578283	2.6φ x 6 DT screw(lead wire guide)	78	3948992	Dumper
			27	4581152	2φ ball	79	3341563	Spring for eject slider
			28	4461801	Head base	80	4027913	DD motor coil ass'y
			29	8691406	3φ x 6 BT bind head screw (head plate ass'y)	81	4435301	Stay yoke ass'y
			30	3364841	Spring	82	4434973	Motor holder ass'y
			31	4462571	Cover	83	4786911	Metal holder R ass'y
			32	3956782	Rewind arm	84	4434932	Motor holder ass'y
			33	4688908	Take up idler ass'y	85	3357361	Magnetized rotor
			34	3341017	Spring	86	4027403	Motor ass'y
			35	4444082	Pause arm ass'y	87	4591701	2.6φ x 2.5 screw (motor bracket)
			36	4688833	Pressure roller arm ass'y (R)			
			37	4418011	2φ Ering			
			38	3363966	Spring			
			39	4688815	Pressure roller arm			
			40	3341494	Spring			
			41	3364262	Spring			
			42	4688702	Rubber for record prevention			
			43	3363993	Spring			
			44	3364681	Spring			
			45	4933085	Polyester washer (t=0.13)			
			46	4933086	Polyester washer. (t=0.25)			
			47	2638901	Switch (cassette detect, record prevention)			
			48	4578285	2.6φ x 10 DT bind head screw (switch)			
			49	3948255	Record prevention arm			
			50	3948963	Search arm			
			51	3364341	Spring			